

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед надеванием полумаски убедитесь, что руки чистые, полумаска не повреждена и не загрязнена!



Если не получается закрепить полумаску должным образом, не входите в рабочую зону. Обратитесь к своему непосредственному руководителю.

Вид изделия:

Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания.

Проверка и настройка

1. Прикройте обеими ладонями корпус полумаски не нарушая прилегание.
2. Если полумаска снабжена клапаном выдоха, то прижмите клапан ко рту и произведите вдох, резкий выдох и резкий вдох. Если при резком вдохе клапан пропускает воздух, отрегулируйте положение лепестков клапанной мембраны и повторите проверку работы клапана.
3. Если полумаска бесклапанная, произведите резкий выдох. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной настройки носового зажима.
4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните её при помощи точечной корректировки положения корпуса вниз вверх вправо влево. Для полумасок с префиксом «Z» в артикуле произведите регулировку силы натяжения ремешков. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.

Если не получается добиться достаточного прилегания полумаски или выявлен дефект в работе клапана выдоха, не входите в рабочую зону! Если пользователь носит усы или бороду, полумаска не обеспечивает надежную защиту по причине неплотной обтюрации.

Меры предосторожности

1. Данная полумаска не защищает пользователя от газов, паров и растворителей, выделяющихся в атмосферу, например при проведении окрасочных или сварочных работ.
2. Не используйте полумаску в атмосфере с содержанием кислорода менее 17%, а также если концентрация вредных веществ в атмосфере превышает максимальный уровень, установленный требованиями охраны труда на предприятии.
3. Не разбирайте и не пытайтесь усовершенствовать полумаску или используемые в ней детали.
4. В случае повреждения полумаски, затруднения дыхания, появления головокружения или недомогания, покиньте рабочую зону и снимите полумаску.

Класс защиты	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 R D	FFP3 NR D	FFP3 R D
Артикул полумаски	3010 3011 3010Z 3011Z	3020 3021 3020Z 3021Z	3020R 3021R 3020ZR 3021ZR	3030 3031 3030Z 3031Z	3030R 3031R 3030ZR 3031ZR
Степень защиты	4 ПДК	12 ПДК	12 ПДК	50 ПДК	50 ПДК

ПДК - предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в атмосфере

Область применения

Предназначено для защиты органов дыхания при работах в условиях средней и/или высокой запыленности.

Изготовитель гарантирует сохранение всех защитных свойств на установленный период эксплуатации изделия в рамках срока годности.

Ограничений по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей нет.

Правила хранения

Полумаски необходимо хранить в оригинальной упаковке, в чистом, сухом месте при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок эксплуатации

Усиление сопротивления дыханию свидетельствует о загрязнении фильтрующих элементов.

Продолжительность использования полумаски ограничена одной сменой, за исключением полумасок с префиксом «R» в артикуле (класс защиты R D).

Полумаска предназначена для использования одним человеком.

Срок годности

Срок хранения фильтрующей полумаски составляет 5 лет с даты производства.

Дата окончания срока хранения (годности) промаркирована на изделии и указана на упаковке.



Утилизация использованных полумасок производится по внутреннему регламенту утилизации опасных отходов пользователя

Производитель:

ООО «ФАРМСЕРВИС»
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Сорновская, д. 7, литер Г, офис 139

Адрес производства:

353226, Россия, Краснодарский край,
Динской район, ст. Васюринская,
ул. Железнодорожная, 1А

Прием обращений потребителей:

По вопросам реализации продукции: pHSV-ppe.ru

По вопросам качества продукции и другим предложениям: info@pHSV-ppe.ru

